

MANTENIMIENTO

Bien Air®

DE LOS MICROMOTORES CON CARBÓN MC2 Y MC3.

Consulte el manual de uso del producto, en el que se describen los procedimientos completos de mantenimiento, limpieza y esterilización. Este producto sanitario se entrega «sin esterilizar». Antes de utilizarlo, familiarícese con el presente procedimiento.

1 PREPARACIÓN





- A. DESACOPLE EL MOTOR DEL CABLE
- **B. RETIRE LA CARCASA**

2 LIMPIEZA





- A. LIMPIEZA EXTERNA
- Limpieza externa con Spraynet

DESINFECCIÓN





- A. DESINFECCIÓN CON DESINFECTANTE DE SUPERFICIES (siga las indicaciones de uso del fabricante)
- No sumerja el instrumento en un baño desinfectante

ESTERILIZACIÓN







- A. COLOQUE LA CARCASA DEL MOTOR EN UNA BOLSITA DE ESTERILIZACIÓN
- B. ESTERILICE SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE
- Los instrumentos que llevan el símbolo pueden esterilizarse en autoclave

MANTENIMIENTO



ACCESORIOS



SPRAYNET

500 ml, spray de limpieza Embalaje de 6 unidades REF. 1600036-006







LUBRIFLUID

500 ml, lubricante Embalaje de 6 unidades REF. 1600064-006











AQUACARE

500 ml, spray de limpieza Embalaje de 6 unidades REF. 1600617-006









Sistema de mantenimiento REF. 1600915-001



LUBRIMED Embalaje de 6 cartuchos REF. 1600037-006



DESATASCADOR DE SPRAY Embalaje de 10 unidades REF. 1000001-010